

安全注意

- !** 该图示表示务必执行的“强制”内容

 警告

可能损坏器具，导致烫伤、漏水。

⚠ 注意

如果未进行防冻，则结冰会导致破损、漏水，从而浸湿家具等物品，造成财产损失。

安装前

- ① 使用水压 $[A = (\text{热水器的最低动作水压}) + (\text{配管压力损失})]$
 - (1) 与即热式热水器组合
〔比例控制式〕最低必要水压: $A + 0.05\text{MPa}$ (动水压)、最高水压: 0.75MPa (静水压)
 - (2) 与贮水式热水器组合
〔热水/水供水压力〕最低必要水压: $A + 0.05\text{MPa}$ (动水压)、最高水压: 0.75MPa (静水压)
- ② 请将出水切换手柄完全打开使用。热水器有时会点不着火。
- ③ 请将冷水压力设置为高于或者等于热水压力。
- ④ 冷水压力在 0.3MPa 到 0.75MPa 之间时, 请用水阀进行流量调节。
- ⑤ 冷水压力超过 0.75MPa 时, 请使用市售的减压阀减压到 0.2MPa 左右。
- ⑥ 请勿在 0°C 以下的环境中使用。在 0°C 以下的环境中, 水龙头会发生变形或者因结冰而破损。
- ⑦ 建议将热水器的供水温度设置为 $50^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 。
- ⑧ 热水器接出的配管请在最短距离进行配管并在配管上包裹保温材料。
- ⑨ 如果未参考各使用条件, 选择能力适合的热水器, 则无法获得适合的出水量以及出水温度。
- ⑩ 本产品因改造(加工及连接等)导致的故障, 不在保修范围之内。
- ⑪ 因进行了通水检查, 器具内可能会有残留的水, 产品本身并无问题。
- ⑫ 如果长期未使用, 则水龙头内部会生锈并可能导致无法使用等现象。

第2页

安装完成图和各部分的名称 / 尺寸图

Technical drawing of the P1/P2 cable assembly, showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Total height: 1650
- Height from top connector to bottom connector: 650
- Horizontal distance between bottom connectors: (233)
- Angle of bottom connector: 60°
- Distance from left bottom connector to center: 200 $\begin{smallmatrix} +0 \\ -20 \end{smallmatrix}$
- Distance from center to right bottom connector: 100

Front View Dimensions:

- Height from top connector to bottom connector: (23)
- Height from bottom connector to ground: (95)
- Horizontal distance from left bottom connector to center: (150)
- Horizontal distance from center to right bottom connector: (94)

Labels:

- 墙面 (Wall)
- PJ1/2
- 地面 (Ground)

第3页

安装步骤 1

-

-
- 防烫罩
- ② 嵌入
- 管接头的平面部分
- ① 对准嵌入
- 防烫罩
- 【主体后视图】

第4页

