

4-2

③ 将快速锁扣嵌入编织软管与接头的凸边。

④ 将保护盖嵌入快速锁扣。操作时，先将保护盖嵌入编织软管，然后再降至快速锁扣。

再次连接拆下的编织软管时

- 请在全开出水状态分别将手柄拨向热水侧、冷水侧，分别排出热水侧、冷水侧的编织软管内的水。
- 请在混合位置将手柄置于开的状态，遵照“4与角阀连接”，连接编织软管。

【△注意】

如果不排出编织软管内的水，可能无法正确施工，或者漏水浸湿家具等物品，造成财产损失。

5

安装花洒座

用法兰固定花洒座。这时，请把淋浴升降杆朝正前面固定住。

【△注意】

紧固扭矩约为1000N・cm。请切实地拧紧法兰。如果未切实拧紧，则花洒座会松动或移动，导致漏水，浸湿家具等物品，造成财产损失。

第 5 页

6

连接花洒软管

① 请确认快速接头单元与定流量阀组件与软管的连接状态没有任何松动。松动时，请用手紧固快速接头，然后再紧固30度左右。(紧固扭矩约为100N・cm)

【△注意】

连接快速接头等时，请注意以下内容。否则，可能发生漏水，浸湿家具等物品，造成财产损失。※快速接头紧固不足或紧固过度※勿将工具施加于花洒软管的三角花链以外的部分※勿扭转花洒软管

④ 取下快速接头的压盖，将滑块降至下部，然后将其推向主体的插塞，直到发出咔嗒声。(有时滑块可能已降至下部) 安装后，拉拽快速接头，确认其不会脱落。

已降至下部的状态

未降至下部的状态

【△注意】

请将花洒软管悬垂安装在热水供水管之间，不要让其挂于角阀上。否则，花洒软管可能难以拉出或者损伤软管，导致漏水，浸湿家具等物品，造成财产损失。

【△注意】

快速接头安装后，请进行下列的操作，确认是否已切实地连接。如果没有切实地连接，则可能导致漏水，浸湿家具等物品。

- 滑块上提
- 将快速接头向正下方拉拽时不会脱落

第 6 页

安装后的检查和清扫

通水确认

【△注意】

安装水龙头后，请进行通水，反复开关冷热水5~6次，确认配管连接部以及水龙头不漏水。如果不进行确认，则可能发生漏水，浸湿家具等物品，造成财产损失。

请进行过滤网、泡沫器、花洒盖的清扫

如果花洒头的过滤网、泡沫器及花洒盖中有灰尘等异物堵塞，则会导致出水量减少以及无法正常出水，因此施工后，请务必进行清扫。

① 热水完全打开，放水20~30秒。

② 将花洒头根部的1个过滤网和花洒盖内的泡沫器卸下。

③ 用刷子刷水洗过滤网、泡沫器和花洒盖。

清扫后，请按照拆卸的相反步骤进行组装。

水温、流量的调节

用角阀进行调节，使手柄位于正中位置时水温适宜，手柄完全打开时水量适合。※因为内部装有定流量阀组件，所以出水量不会超过所定流量（约6L/min）。

第 7 页

认为发生故障时・・・

以下现象不属于故障。请在委托维修之前，根据下表，再次确认。

现 象	建议调查的部位	处 置	参照页及项目
出水量少	角阀是否充分打开	打开角阀	第 7 页 “水温、流量的调节”
	过滤网、泡沫器、花洒盖中是否有灰尘堵塞	清扫过滤网、泡沫器、花洒盖	第 7 页 “请进行过滤网、泡沫器、花洒盖的清扫”
	与燃气热水器组合使用时，能力切换式燃气热水器是否已设置为合适的的能力	将燃气热水器设置为合适的的能力	—
	过滤网、泡沫器、花洒盖是否结冰	用温水冲淋过滤网、泡沫器、花洒盖	—
只出高温水	冷水侧角阀是否充分打开	打开角阀	第 7 页 “水温、流量的调节”
只出低温水	热水侧角阀是否充分打开	打开角阀	第 7 页 “水温、流量的调节”
	热水器流出的热水是否足温	确认热水器的设定温度	—
无法成功调节温度	热水侧、冷水侧角阀是否充分打开	用角阀调节流量	第 7 页 “水温、流量的调节”
	热水器流出的热水是否足温	确认热水器的设定温度	—
	过滤网、泡沫器、花洒盖中是否有灰尘堵塞	清扫过滤网、泡沫器、花洒盖	第 7 页 “请进行过滤网、泡沫器、花洒盖的清扫”
出水时四处飞溅	过滤网、泡沫器、花洒盖中是否有灰尘堵塞	清扫过滤网、泡沫器、花洒盖	第 7 页 “请进行过滤网、泡沫器、花洒盖的清扫”

【维护水龙头主体内部时】

【△注意】

维修技术人员以外的人请勿拆解水龙头主体的内部。以免发生故障或引起漏水。水龙头主体内部的维护请委托安装店、销售店。

- 如果握持住手柄进行拆卸，则可能造成破损，请勿这样操作。

第 8 页

405267-00